

Gebrauchsanweisung für DesyTab D 1,0 g / 10%

HYGIENE DURCH CHLORDIOXID

Chlordioxid Tabs (ClO₂) Wasser reinigen und desinfizieren auf die zuverlässige Art.

ANWENDUNGSBEREICH

Hochwirksames Desinfektionsmittel für die professionelle Anwendung zur hygienischen Reinigung von Trink-, Brauch- und Brunnenwasser im privaten und gewerblichen Bereich. Es kann auch zur Desinfektion von Leitungen, Einrichtungen und Oberflächen (PT 4) sowie Trinkwasser (PT 5) eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

Der Wirkstoff Chlordioxid weist eine sehr hohe antimikrobielle Wirksamkeit gegenüber Bakterien, Viren, Pilzen und Algen auf. Die antimikrobielle Eigenschaft von DesyTab beruht auf einer oxidativen (sauerstoffabspaltenden) Wirkung und nicht auf einer Chlorreaktion. DesyTab beseitigt auch Biofilm und ist stärker wirksam als Wasserstoffperoxid und Chlor. Das Produkt ist biologisch abbaubar, und die Bildung organischer Chlorverbindungen mit Verdacht auf Kanzerogenität (Chloramine, Trichlormethane) ist praktisch ausgeschlossen.

VERWENDUNGSZWECK

DesyTab dient dazu, die Bakterienbelastung des Wassers durch Oxidation zu verringern.

HALTBARKEIT

Das Produkt hat eine Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren, sofern die 4-lagige Folienverpackung nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Lagern Sie das Produkt an einem dunklen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Geben Sie 1 x DesyTab D 1,0 g - 10% in 10 Liter Wasser. Nach kurzer Zeit löst sich die DesyTab vollständig auf und es entsteht eine Chlordioxidlösung mit einer Konzentration von 10 mg/l. Keime, Bakterien, Pilze, Sporen, Legionellen und unerwünschte Gerüche werden hiermit zuverlässig beseitigt.

CHEMISCHER AUFBAU

Die Tablette besteht aus Natriumchlorit mit Zusatzstoffen. Bei Kontakt mit Wasser wird die biozide Substanz aktiviert: 1 x 1 g / 10% DesyTab D (ClO₂) in 50 Litern Waschwasser ergibt eine Konzentration von 2 mg/l Chlordioxid.

Laut Trinkwasserverordnung 2001:

- Max. 0,4 mg ClO₂/Liter am Ort der Eindosierung
- Max. 0,2 mg ClO₂/Liter an der Entnahme- bzw. Ablaufstelle
- Min. 0,05 mg ClO₂/Liter

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Produkts für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen. Dies gilt insbesondere für Schäden aufgrund direkter Einatmung von Chlordioxid oder Nichteinhaltung der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (separat erhältlich).

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Bei Berührung mit Säure entwickelt das Produkt sehr giftige Gase. Verwenden Sie das aktivierte Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder mit einem Atemschutzgerät (Filter B, grau).

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

CLO₂ entfernt mit der Zeit Weichmacher aus Kunststoff. Bei längerem Gebrauch in Kanistern besteht die Gefahr von Bruch oder Leckage. Sicherheitshalber sollten CLO₂-Anmischkanister nach 12 Monaten ersetzt werden.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden Haftungsbestimmungen einverstanden.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Das Produkt muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z. B. Desinfektionsmitteln) mischen.

DESINFEKTIONSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Versandgewicht: 0,10 kg

Inhalt: 6,00 Stück (Folienverpackungsstreifen)

Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): 12,50 × 0,50 × 8,00 cm



Kadotec Wassertechnik | Inh. Denis Heier

Emil-von-Behring-Str. 3 | 63128 Dietzenbach

T: +49 (0) 6074 8053113 | E-Mail: info@kadotec.de

Notruf: Giftnotruf Berlin

Notrufnummer: Tel. +49 / (0)30
30686 790

Betriebszeiten: 24 Stunden rund
um die Uhr