

Gebrauchsanweisung für DesyTab WASH 1g -10%

HYGIENE FÜR DIE WASCHMASCHINE

ANWENDUNGSBEREICH

DesyTab ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel für die hygienische Reinigung von Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen im privaten und gewerblichen Bereich. Es kann zudem zur Desinfektion von Leitungen, Einrichtungen, Oberflächen (PT 4) und Trinkwasser (PT 5) verwendet werden.

EIGENSCHAFTEN

- **Wirkstoff:** Chlordioxid
- **Antimikrobielle Wirkung:** Sehr hoch gegen Bakterien, Viren, Pilze und Algen.
- **Oxidative Wirkung:** Entfernt Biofilm effektiv.
- **Umweltfreundlich:** Biologisch abbaubar ohne Bildung von krebserregenden Chlorverbindungen.
- **Haltbarkeit:** Bis zu 5 Jahre in unbeschädigter 4-lagiger Folienverpackung, kühl und dunkel lagern.
- **Inhaltsstoffe:** Natriumchlorit mit Zusatzstoffen. Aktivierung bei Kontakt mit Wasser.
- **Dosierung:** 1g (10% DesyTab) in 50 Liter Waschwasser ergibt eine Chlordioxid-Konzentration von 0,4 mg/l.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

1. Geben Sie 1 Tab (1g) DesyTab in das Waschpulverfach oder direkt in die Waschtrommel.
2. Lassen Sie ein kurzes Waschprogramm durchlaufen. Kaltes Wasser genügt für eine 100%ige Hygienespülung.
3. Keime, Bakterien, Pilze, Sporen, Legionellen und unerwünschte Gerüche werden somit zuverlässig beseitigt.
4. Nach dem Waschzyklus ist die hygienische Reinigung ohne Nachspülen erfolgreich abgeschlossen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Verwendung dieses Produkts für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstehen. Dies gilt insbesondere für Schäden aufgrund direkter Einatmung von Chlordioxid oder Nichteinhaltung der Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (separat erhältlich).

SICHERHEIT

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Bei Berührung mit Säure entwickelt das Produkt sehr giftige Gase. Verwenden Sie das aktivierte Produkt nur in gut belüfteten Räumen oder mit einem Atemschutzgerät (Filter B, grau).

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

CIO₂ entfernt mit der Zeit Weichmacher aus Kunststoff. Bei längerem Gebrauch in Kanistern besteht die Gefahr von Bruch oder Leckage. Sicherheitshalber sollten CIO₂-Anmischkanister nach 12 Monaten ersetzt werden.

HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

ACHTUNG: Durch Verwendung dieses Produkts erklären Sie sich mit den nachstehenden Haftungsbestimmungen einverstanden.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen sind Schutzbrille und Schutzkleidung zu tragen. Das Produkt muss unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

BESONDERER SICHERHEITSHINWEIS

Nicht mit anderen chemischen Wirkstoffen (z. B. Desinfektionsmitteln) mischen.

DESINFEKTIONSMITTEL VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

Versandgewicht: 0,10 kg

Inhalt: 6,00 Stück (Folienverpackungsstreifen)

Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): 12,50 × 0,50 × 8,00 cm



Kadotec Wassertechnik | Inh. Denis Heier
Emil-von-Behring-Str. 3 | 63128 Dietzenbach
T: +49 (0) 6074 8053113 | E-Mail: info@kadotec.de

Notruf: Giftnotruf Berlin

Notrufnummer: Tel. +49 / (0)30
30686 790

Betriebszeiten: 24 Stunden rund
um die Uhr